

Prevodná tabuľka chybových kódov DTC (získovaných čítaním OBD) na kódy chýb v kontrolných položkách technickej kontroly

Kód OBD	Položka	Kód chyby	Chyba	Stupeň chyby
C0020 C0081 U0121 U0315 U0415	1.6. Protiblokovacia systém ABS	1.6.f)	Sytém ABS indikuje poruchu prostredníctvom elektronického rozhrania vozidla (diagnostiky).	B
C0021 C0022 C0040 C0041 C0042 C0043 C0044 C0045 C0046 C0047 C0048 C0049 C004A C0072 C0075 C0082 P0504 P050F P0555 P0556 P0557 P0558 P0559 P0571 P0572 P0573 P061E P0703 P0719 P0724 P2299 U0128 U0129 U0137 U0317 U0318 U0417 U0418 U0428	1.7. Elektronický brzdy systém	1.7.c)	Sytém EBS indikuje poruchu prostredníctvom elektronického rozhrania vozidla.	B
C0051 C0052 C0053 C0054 C0055 C0079 P0550 P0551 P0552 P0553 P0554 P0635 P0636 P0637 U0126 U0130 U0131 U0134 U0212 U0419 U0420 U0428 U0429 U0435	2.6. Elektronický posilovač riadenia (EPS)	2.6.d)	Sytém upozorňuje na poruchu prostredníctvom elektronického rozhrania vozidla.	B
U0241 U0242 U0542 U0543 U0180 U0182 U0183 U0252 U0481 U0483 U0484 U0553	4.1.3. Stretávacie a diaľkové svetlá - spínače a ovládanie	4.1.3.c)	Sytém upozorňuje na poruchu stretávacích a/alebo diaľkových svetiel prostredníctvom elektronického rozhrania vozidla.	B
U0181 U0482	4.1.5. Stretávacie a diaľkové svetlomety - zariadenie na prispôsobenie sklonu	4.1.5.c)	Sytém upozorňuje na poruchu zariadenia na prispôsobenie sklonu stretávacieho svetla prostredníctvom elektronického rozhrania vozidla.	B
B0080 B0081 B0082 B0083 B0084 B0084 B0085 B0086 B0087 B0088	7.1.3. Obmedzovač sily bezpečnostných pásov	7.1.3.b)	Sytém upozorňuje na poruchu obmedzovača sily bezpečnostných pásov prostredníctvom elektronického rozhrania vozidla.	B
B0050 B0051 B0052 B0053 B0054 B0055 B0056 B0057 B0058 B0060 B0061 B0070 B0071 B0072 B0073 B0074 B0075 B0076 B0077 B0078 B0079 B007A B007B B007C B007D B007E B007F B0090 B00D1 B00E0 B00E1 B00E2 B00E3 B00E4 B00E5 B00E6 B00E7 B00E8 U017E U017F U047F U0480	7.1.4. Predpínače bezpečnostných pásov	7.1.4.b)	Sytém upozorňuje na poruchu predpínača bezpečnostných pásov prostredníctvom elektronického rozhrania vozidla.	B

B0020	7.1.5. Airbag	7.1.5.b)	Systém airbagov upozorňuje na poruchu prostredníctvom elektronického rozhrania vozidla.	B
B0028				
B0030				
B0038				
B0040				
B0048				
B00D2				
B00D3				
B00D4				
B00D5				
B0090				
B0091				
B0092				
B0093				
B0094				
B0095				
B0096				
B0097				
B0098				
B009A				
B009B				
B009C				
B009D				
B009E				
B009F				
B00B5				
B00B6				
B00C5				
B00C6				
B00D7				
U0151	7.1.6. SRS systémy	7.1.6.b)	Dodatočný zadržiavací systém SRS upozorňuje na poruchu prostredníctvom elektronického rozhrania vozidla.	B
U0152				
U0153				
U0154				
U0170				
U0171				
U0172				
U0173				
U0174				
U0175				
U0176				
U0177				
U0178				
U0179				
U017A				
U017B				
U017C				
U017D				
U0336				
U0452				
U0453				
U0454				
U0455				
U0471				
U0472				
U0473				
U0474				
U0475				
U0476				
U0477				
U0478				
U0479				
U047A				
U047B				
U047C				
U047D				
U047E				
C006B	7.12. Elektronická kontrola stability (ESC)	7.12.f)	Systém elektronickej kontrol stability (ESC) upozorňuje na poruchu prostredníctvom elektronického rozhrania vozidla.	B
C006C				
C0076				
C0084				
C0085				
P0856				
P0857				
P0858				
P0859				

Poznámky:

4.1.2. strelávacie zvetlá - nastavenie
4.3.2. Brzdové svetlá - spínače a ovládanie
7.11. Počítadlo celkovej prejdenej vzdialenosti
6.1.9. Výkon motora

nie sú definované OBD kódy
nie sú definované OBD kódy
zatiaľ nemožno zistiť manipuláciu
zatiaľ nemožno zistiť manipuláciu